

Einbauanleitung Weissenböck Bankettstein STRADAFINO

1. Stellen Sie eine dauerhaft tragfähige (Unter-)Bettung nach der erwarteten Belastungsklasse sowie den gültigen Straßenbauvorschriften her.

2.1 - Variante 1. Der STRADAFINO Bankettstein ist auf Unterbeton zu versetzen. Dazu ist eine vollflächige Bettung notwendig mit einer Druckfestigkeitsklasse von mind. C20/25 und geeigneter Expositionsklasse.

Des Weiteren ist eine Rückenstütze mit mind. 15 cm Breite als seith. Stützkeil bis max. 3 cm unter die Oberkante des Bankettsteins hochzuziehen.

Für eine gute Haftung darf beim Einbau des Bankettsteins der Beton für Fundament und Rückenstütze noch nicht abgebunden haben.

2.2 - Variante 2. Versetzen Sie den STRADAFINO Bankettstein in ein Splittbett (4/8) und rütteln Sie ihn mit einer geeigneten Rüttelplatte vorsichtig ein.

Ungebundene Versetzungen sind möglich. Die Detailausführung erfolgt lt. Angabe Ihres Straßenplaners bzw. lt. Ihrer Anforderung und Belastung.

3. Für einen funktionierenden Winterdienst bauen Sie den STRADAFINO Bankettstein bitte -1 cm unter der Fahrbahnoberkante ein.

4. Zwischen den STRADAFINO Bankettsteinen ist eine Fugenbreite von 3-5 mm einzuhalten, diese sind durch Einkehren von Brechsand zu schließen.

5. Beim Aufbringen der Fahrbahndecke (zB Asphalt, Beton,...) ist satt an den STRADAFINO Bankettstein anzuschließen.

6. Wir empfehlen die Fugen mit dauerelastischem Material auszufüllen, wodurch ein noch besserer Verbund entsteht.

Bei der Sanierung bestehender Flächen bitte vor (1.) den Fahbahnrand entsprechend beschneiden und den alten Fahbahnbelag sowie das alte Bankettmaterial entfernen.

Weiters ist bei Sanierung abschließend der freie Bereich zwischen geschnittenem Fahbahnrand und dem STRADAFINO Bankettstein mit geeignetem Vergussmaterial auszufüllen.

Die Einbauanleitung für den STRADAFINO Bankettstein wurde bewusst allgemein gehalten und richtet sich an Standardanwendungen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung auch immer die besonderen örtlichen Gegebenheiten (zB die Fahrbahneigung) sowie die allgemein bekannten technischen Regelwerke und Richtlinien.

Wir empfehlen beim Einbauen des STRADAFINO Bankettsteins nur mit geeigneten Werkzeugen und entsprechenden Hebeegeräten zu arbeiten (z.B. Versetzzange bzw Autokran, Bagger oder ähnliches).

Wir empfehlen weiters dass während der Bauphase sichergestellt wird, dass bei noch nicht fertigem Fahrbahnbelag (zB Asphalt, Beton,...) der STRADAFINO Bankettstein noch nicht be- oder überfahren wird.